


Сетевая камера видеонаблюдения

Исполнение D-NMB2



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим и влажность которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Избегайте установки устройства вблизи открытого огня.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса камеры – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу электропитания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу электропитания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».



ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Описание и изображение основных разъемов видеокамеры представлено ниже.




Таблица 1

№	Наименование	Назначение	Тип	Функция
1	MicroSD	Установка карты памяти	Слот	Дополнительное фото- и видеохранилище
2	Reset	Сброс устройства на заводские настройки	Кнопка	Восстановление заводских настроек
3	LAN	Сетевой порт	10Base-T/ 100Base-TX Ethernet порт	Подключается стандартным Ethernet-кабелем. Поддерживает передачу электропитания по технологии Power over Ethernet
4*	Тревожный выход	Подключение приемника тревожного сигнала	Контакт	Черный - Тревожный выход общий контакт Оранжевый - Тревожный выход
5*	Тревожный вход	Подключение передатчика тревожного сигнала	Контакт	Зеленый - Тревожный вход общий контакт Желтый - Тревожный вход
6*	Аудио вход/ выход	Подключение приемника/передатчика аудиосигнала	Контакт	Розовый - Аудио вход Фиолетовый - Аудио выход Синий - Аудио общий контакт
7	DC 12B	Подключение источника электропитания	Под коннектор FW-16	Электропитание устройства

* в варианном исполнении


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Разборка:

- Ослабьте винты на кронштейне.

! Ослабьте только винты, которые отвечают за регулировку угла наклона/поворота камеры.

! Не ослабляйте другие винты.




Установка на поверхности:

- Прикрепите прилагаемый шаблон к месту установки кронштейна и просверлите в местах, указанных на шаблоне.


! Должно быть установлено в месте, где может выдержать вес камеры.

- Установите дюбель в каждое отверстие
- Закрепите кронштейн камеры на поверхности с помощью прилагаемых винтов.




Настройка обзора:

- После установки камеры на поверхности отрегулируйте направление объектива, направляя влево, вправо, вверх или вниз, чтобы сфокусироваться на сцене/объекте.



Сборка:

- Затяните винты, которые отвечают за регулировку угла наклона/поворота камеры.



СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Сброс на заводские настройки осуществляется кнопкой расположенной под защитной крышкой на корпусе видеокамеры. Удерживайте кнопку RESET порядка 5 секунд, после чего камера перезагрузится.

ПРОГРАММА БЫСТРОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения устройства в сети и изменения его IP-адреса.

ВНИМАНИЕ! Некоторые функции программы доступны только при условии, что устройство и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Скачать программу можно на сайте www.rvigroup.ru на странице продукта.

ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

Устройство поддерживает управление через WEB-интерфейс и через ПО на ПК. Для подключения к устройству необходимо сделать следующее:

1) Убедитесь, что устройство физически подключено к локальной сети. На сетевом коммутаторе должен светиться индикатор порта, к которому подключено устройство.

2) Убедитесь, что IP-адреса устройства и ПК находятся в одной подсети.

Выполните настройку IP-адреса, маски подсети и шлюза одной подсети на ПК и устройстве. Для автоматического получения сетевых настроек на устройстве по умолчанию включен DHCP. Если в локальной сети отсутствует DHCP-сервер, то устройство будет иметь следующие сетевые настройки: IP-адрес - 192.168.1.108, маска подсети - 255.255.255.0, шлюз - 192.168.1.1.

Для проверки соединения:

- Нажмите сочетание клавиш «Win + R»
- В поле появившегося окна введите: cmd
- Нажмите «ОК»
- В появившейся командной строке введите: ping 192.168.1.108

Если ответ от устройства есть, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.108: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Статистика Ping для 192.168.1.108:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    <0% потерь>
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мс, Максимальное = 0 мс, Среднее = 0 мс
```

Если ответа от устройства нет, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

```
C:\Users\admin > ping 192.168.1.108
Обмен пакетами с 192.168.1.108 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.
```

НАСТРОЙКА БРАУЗЕРА

При первом подключении к web-интерфейсу, появится системное сообщение с предложением об установке компонента ActiveX, если нет, то оно появится через минуту после входа в web-интерфейс. Нажмите на кнопку «ОК», операционная система автоматически установит компоненты. Для оптимальной работы веб-интерфейса устройства рекомендуется установить настройки браузера в соответствие с изображением ниже («Сервис» - «Свойства обозревателя» - «Безопасность» - «Другой»).

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">☒ Элементы ActiveX и модули подключения<ul style="list-style-type: none">☒ Автоматические запросы элементов управления ActiveX<ul style="list-style-type: none">☒ Включить☐ Отключить☒ Выполнять фильтрацию ActiveX<ul style="list-style-type: none">☒ Включить☐ Отключить☒ Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как безопасные<ul style="list-style-type: none">☒ Включить☐ Отключить☐ Предлагать☒ Запуск элементов ActiveX и модулей подключения<ul style="list-style-type: none">☒ Включить☐ Допущенных администратором☐ Отключить☐ Предлагать☒ Запускать антивирусное ПО для элементов управления ActiveX<ul style="list-style-type: none">☐ Включить☒ Отключить☒ Использование элементов управления ActiveX, не помеченных как безопасные для использования<ul style="list-style-type: none">☐ Включить☒ Отключить☐ Предлагать | <ul style="list-style-type: none">☒ Поведение двоичного кода и сценариев<ul style="list-style-type: none">☒ Включить☐ Допущенных администратором☐ Отключить☒ Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель<ul style="list-style-type: none">☐ Включить☒ Отключить☒ Разрешать использовать ActiveX без запроса только только утвержденным доменам<ul style="list-style-type: none">☐ Включить☒ Отключить☒ Разрешить запуск элементов управления ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения<ul style="list-style-type: none">☒ Включить☐ Отключить☒ Разрешить сценарии<ul style="list-style-type: none">☒ Включить☐ Отключить☐ Предлагать☒ Скачивание неподписанных элементов ActiveX<ul style="list-style-type: none">☐ Включить☒ Отключить☐ Предлагать☒ Скачивание подписанных элементов ActiveX<ul style="list-style-type: none">☒ Включить☐ Отключить☐ Предлагать |
|--|---|

ВХОД В ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС

! Для браузера Internet Explorer требуется установка компонента ActiveX, для браузера Google Chrome требуется установка расширения LocalService Web Plug-in 2 RVi и компонента Swallow, что позволяет просматривать видео, используя все доступные видеопотоки, видеокодеки, разрешения и настройки поддерживаемые устройством.

Откройте браузер и введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера. Например, если у устройства адрес 192.168.1.108, то введите «http://192.168.1.108» в адресной строке.

После этого вы попадете на страницу авторизации устройства. В открывшемся окне активации устройства необходимо задать новый пароль. В пароле могут использоваться числа, спецсимволы, строчные и прописные буквы - пароль должен содержать минимум два типа символов. Пароль может содержать от 8 до 32 символов, сложность пароля оценивается автоматически.

Для авторизации необходимо ввести имя пользователя и пароль в соответствующие поля для перехода в главное окно WEB-интерфейса.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.

☒ Входит в комплект поставки


☐ Не входит в комплект поставки

Монтаж на столб

D-NMB2



RVi-1BMB-10



RVi-1BPM-2



Монтаж на стену

D-NMB2



RVi-1BMB-10

