

Сетевые купольные камеры
Серия IPC3200
Руководство по быстрой установке

Благодарим за приобретение продукта. Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Вашим поставщиком.

Все права защищены

Все права защищены. 2015 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Копирование, тиражирование, перевод или распространение в любых формах частей данного руководства без письменного разрешения со стороны производителя запрещено.

Бренд и торговая марка

 и другие торговые марки и логотипы Uniview являются собственностью Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Прочие торговые марки, названия компаний и логотипы, содержащиеся в данном руководстве являются собственностью соответствующих компаний.

Введение



Пароль по умолчанию применяется при первом входе в систему. Для обеспечения безопасности, измените пароль после первого входа. Рекомендуется задать пароль длинной не менее 8 символов.

С целью максимального соответствия законодательствам, описание продукта по программному, аппаратному и другому обеспечению по принципу “как есть”.

Данное руководство носит рекомендательный характер и не содержит информации, обязательной к применению. Компания не несёт ответственности за любые технические неточности или типографические опечатки в данном руководстве. Содержимое руководства может быть изменено без предварительного уведомления. Обновлённая информация будет размещена в последующих версиях руководства.

Ответственность при применении данного руководства при использовании устройства лежит на пользователе. Производитель не несёт ответственности за любые последствия использования устройства или руководства, приведшие к финансовым или иным потерям.

Видео и аудионаблюдение регулируется законами, применёнными в Вашей стране проживания. Перед применением устройства, убедитесь, что оно не противоречит законодательству Вашего региона. Производитель не несёт ответственности за возможное нарушение регионального законодательства.

Изображения, представленные в данном руководстве носят ознакомительный характер. Реальные изображения устройств зависят от конкретной версии модели и могут отличаться от представленных в руководстве.

Данное руководство объединяет несколько моделей устройств и не ориентировано на какой-либо конкретный из них.

Исходя из различных условий применения устройств, может проявляться несоответствие между указанными значениями параметров с реаль-

ными. Решение за окончательным определением значений параметров остаётся за компанией-производителем.

Защита окружающей среды

Устройство разработано в соответствии с требованиями по защите окружающей среды при соблюдении условий хранения и эксплуатации. Утилизацию следует выполнять в соответствии с региональным законодательством.

Безопасность при использовании

Символы и обозначения.

Символы в таблице могут быть размещены на инструментах для монтажа устройства. Остерегайтесь ситуаций, указанных на символах и выполните требуемые меры предосторожности.

Символ	Описание
	Общий символ предупреждения об опасности.
	Символ опасности статического разряда: размещается на чувствительной электронике
	Символ опасности поражения электрическим током.

Следующие символы используются в данном руководстве для предупреждения опасных ситуаций. Внимательно прочтите обозначение опасной ситуации во избежание повреждений или травм.

Символ	Описание
	ОПАСНО! Описывает опасную ситуацию, которая может привести к травмам или смерти.

Символ	Описание
	ВНИМАНИЕ! Описывает ситуацию, которая может привести к потере данных или повреждению устройства.
	ПРИМЕЧАНИЕ! Описывает полезную информацию об устройстве.

Информация по безопасному использованию.

Установка и демонтаж узлов или частей устройства должна выполняться только квалифицированным персоналом. Прочтите данное руководство перед выполнением работ.

Меры предосторожности

Данное устройство является продуктом класса А и может вызывать радиопомехи. Примите меры экранирования при необходимости.

Убедитесь, что источник питания соответствует требованиям питания перед использованием камеры.

Не роняйте камеру и не допускайте падения на неё предметов.

Не дотрагивайтесь до сенсора пальцами. Если требуется очистка оптических компонентов, используйте специальную салфетку. Если камера не используется продолжительное время, обеспечьте защиту линз объектива.

Не направляйте камеру на мощный источник света или солнце - это может привести к повреждению сенсора.

Сенсор быстро повреждается лазерным лучом - убедитесь, что в месте установки нет направленных в камеру лазерных лучей.

При транспортировке камеру следует помещать в оригинальную упаковку.

Обслуживание

При необходимости очистки оптических элементов камеры, применяйте специальную щётку или поток воздуха. Не допускайте попадания жира на стекло объектива.

При удалении грязи с поверхности объектива, применяйте мягкую обезжиренную антистатическую салфетку и мягкими движениями удалите грязь с поверхности объектива, не допуская образования царапин и разводов.

Не используйте для протирки объектива органических растворителей: бензина, спирта и др.



Никогда не смотрите на передающую часть лазерного оборудования. Никогда не смотрите прямо в выход оптоволоконного кабеля или оптический разъём сетевого оборудования при включенном питании.

Использование методов и значений настроек и управления, кроме указанных в данном руководстве может привести к образованию опасного лазерного излучения.

Соответствие требованиям регуляторов

FCC часть 15

Данное оборудование прошло проверку на соответствие требованиям цифровых устройств по части 15й правил FCC. Ограничения правил касаются защиты от опасного излучения или помех при использовании коммерческих устройств. Данное устройство генерирует радиоволны, способные внести незначительный уровень помех при работе радиоаппаратуры и способен функционировать в условиях сильных помех от других источников радиоволн. Продукт соответствует FCC часть 15.

Директива LVD/EMC



Устройство соответствует Европейской директиве по низкому напряжению 2006/95/ЕС и Директиве EMC 2004/108/ЕС.

Директива WEEE –2002/96/ЕС



Устройство соответствует Директиве по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE). Устройство следует утилизировать соответствующим образом.

Содержание

1. УПАКОВКА	2
2. ВНЕШНИЙ ВИД.....	2
Внешний вид и габаритные размеры	2
Подключение кабелей.....	2
Внутренняя структура	4
3. МОНТАЖ КАМЕРЫ.....	5
Монтаж на потолке	5
Запуск камеры	9
Защита от влаги разъёма RJ45	9
Защита от воды кабельного вывода	11
4. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ	13
5. ДОСТУП К КАМЕРЕ	14
Системные требования к ПК	14
Доступ к камере.....	15
Установка ActiveX	15
Подстройка области обзора	16


1. УПАКОВКА

№	Содержимое	Кол-во
1	Камера	1
2	Руководство пользователя	1
3	Комплект аксессуаров	1

Свяжитесь с Вашим поставщиком при обнаружении несоответствия или повреждения упаковки


2. ВНЕШНИЙ ВИД

Внешний вид и габаритные размеры



Подключение кабелей

Все кабели имеют маркировку своих функций. В данном примере приведён кабель с полным набором выводов. Подключение каждого кабеля можно выполнить к соответствующим устройствам, показанным на рисунке.




Позиция	Обозначение
1	Локальный видеовыход камеры с разъёмом BNC (Композитный видеовыход)
2	Аудиовход
3	Аудиовыход
4	Тревожный вход
5	Тревожный выход
6	Разъём питания 12В постоянного тока
7	Сетевой интерфейс 10M/100M Base-TX Ethernet RJ-45



Подробные технические характеристики см. в соответствующих паспортах и технических спецификациях.

Внутренняя структура



Позиция	Обозначение
1	Прозрачный купол
2	Страховочный провод
3	Внутренний купол
4	ИК подсветка
5	Композитный видеовыход
6	Разъём карт памяти microSD
7	Кнопка аппаратного сброса настроек



Для аппаратного сброса настроек камеры, используйте зубочистку или любой другой длинный острый предмет для нажатия и удержания в течение 15 секунд кнопки RST.


Кнопка RST функционирует только первые 10 минут после запуска камеры. При сбросе настроек, произойдёт перезагрузка камеры, после которой все настройки устройства будут сброшены на значения по умолчанию.

3. МОНТАЖ КАМЕРЫ

Монтаж на потолке


Порядок монтажа камеры на стену и потолок аналогичны. В качестве примера приведён порядок установки камеры на потолок со скрытой прокладкой проводов.

1. Выполните разметку отверстий.




- 1 Наложите наклейку-шаблон на стену и наметьте центры будущих отверстий.
- 2 Выведите кабели из потолка.

2. Просверлите отверстия под крепёж в соответствии с шаблоном.




- 1** Используйте сверло диаметром 6-6,5 мм
- 2** Просверлите отверстия глубиной 30 мм


3. Установите дюбели в полученные отверстия. Зафиксируйте их при помощи молотка.



4. Установите камеру, зафиксировав её шурупами или дюбель-гвоздями в отверстиях.




5. Подстройте направление обзора камеры. Закрепите фиксирующие винты объектива.




Данная настройка выполняется для камер с вариофокальным или фиксированным объективом. Для настройки камеры с моторизованным объективом требуется выполнить настройку из веб-интерфейса.


6. Установите внутренний купол и защёлкните его в паз.



7. Установите карту памяти microSD. Разъём для карты памяти MicroSD находится под в нижней части камеры. Установку и отключение карты памяти следует производить только при отключенном устройстве во избежание повреждения камеры или карты памяти



8. Установите прозрачный купол. Используйте шестигранный ключ для фиксации купола на корпусе камеры.



Данный процесс монтажа применяется при скрытой прокладке кабеля, при которой кабель выводится из стены в месте установки камеры. При открытой прокладке кабеля кабель заводится из монтажной коробки сбоку кронштейна.

При установке камеры на неровной, закруглённой или сферической поверхности, не применяйте больших усилий при закреплении во избежание повреждений.

Запуск камеры

После установки и проверки правильности монтажа камеры, подключите кабель питания, сетевой кабель и подайте питание на камеру.

Защита от влаги разъёма RJ45

1. Поместите изолирующее кольцо на разъём.



2. Установите влагозащитные компоненты.



3. Вставьте цилиндрическое влагозащитное кольцо в стержень.



4. Вставьте кабель в разъём и зафиксируйте стержень.



5. Зафиксируйте наконечник



6. Влагозащита разъёма завершена.



При выполнении шага №2 можно сперва обжать коннектор RJ-45 и затем одеть влагозащитные компоненты. Также можно сначала одеть компоненты и затем обжать коннектор.

Защита от воды кабельного вывода

Подключите кабели к кабельным выводам и выполните следующие шаги для обеспечения влагозащиты при помощи изолянты. Представленные рисунки являются примером.

1. Подключите кабельные выводы.



2. Защитите места соединения изолянтной.



3. Защитите оставшиеся выводы изолянтной.



4. Защитите все выводы общим покрытием изолянтной



5. Выберите начальную позицию влагозащитной ленты.



6. Защитите место соединения кабелей влагозащитной лентой



Избегайте замыкания проводников между собой.

Применяйте влагозащитную ленту на клеящемся основании, которая будет плотно прилегать к кабелю.

Стягивайте кабели влагозащитной лентой и убедитесь, что лента полностью закрывает места соединения кабелей.

Рекомендуется размещать кабельные выводы в влагозащитной монтажной коробке, приобретаемой отдельно.

4. НАСТРОЙКА КАМЕРЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

Для просмотра и настройки камеры по локальной сети (LAN), Вам потребуется установить программу EZStation для поиска и настройки сетевых параметров камеры и последующего мониторинга и управления.



Свяжитесь с Вашим поставщиком для получения программы EZStation.

Для информации по работе с программой EZStation, см. Руководство по эксплуатации EZStation.

1. Подключите камеру и ПК к коммутатору или маршрутизатору, как показано на рисунке:



2. Откройте программу EZStation для автоматического поиска камеры в сети.
3. Измените IP адрес камеры, если необходимо.



IP адрес камеры по умолчанию: “192.168.0.13”. Имя пользователя “admin” пароль “123456”.

Для доступа к камере из другой подсети, обязательно задайте камере верный шлюз при настройке сетевых параметров.

5. ДОСТУП К КАМЕРЕ

Системные требования к ПК

Позиция	Системные требования
Операционная система	Microsoft Windows 8/Windows 7/Windows XP (32-бит или 64-бит). Рекомендуется Microsoft Windows 7
ЦП	Процессор с частотой 2,0 ГГц и выше, 2 и более ядер. Рекомендуется Intel Core i3 или более современный
Память	Не менее 1 Гб оперативной памяти. Рекомендуется 2 и более Гб.
Графический адаптер	Графический адаптер с объёмом видеопамати не менее 128 Мб. Для мониторинга системы видеонаблюдения в основном потоке требуется

Позиция	Системные требования
	не менее 1 Гб видеопамяти. Требуется поддержка DirectX9.0с.
Звуковой адаптер	Звуковой адаптер с поддержкой микрофона.
Сетевой адаптер	Сетевой адаптер со скоростью соединения 10\100 Мбит или выше.

Доступ к камере

Перед началом, убедитесь:

Камера работает и подключена к сети.

Ваш ПК использует браузер Internet Explorer 7.0 или более поздний. Рекомендуется IE 8.0.

Следуйте шагам для доступа к камере через Веб-интерфейс:

1. Откройте браузер и введите IP адрес камеры в адресную строку (по умолчанию IP 192.168.0.13) и перейдите по этому адресу.
2. Введите имя пользователя (по умолчанию “admin”) и пароль (по умолчанию “123456”) и нажмите кнопку **Login**.



Установите компонент ActiveX при первом входе.
См. раздел “Установка ActiveX”

Установка ActiveX

Для установки компонента ActiveX в браузере IE. Следуйте следующим шагам:

1. Нажмите **Download (Загрузить)**.



Failed to load ActiveX control, click **Download** to install latest ActiveX control.

2. Нажмите **Run (Запустить)**, чтобы установить загруженный компонент **ActiveX**. Также можно нажать **Save (Сохранить)** для сохранения загруженного файла на компьютере.
3. Закройте браузер и выполните установку компонента **ActiveX**.



При первом входе на системе Windows 7, настройки безопасности не позволят установить компонент ActiveX. Требуется отключить параметр контроля учётных записей через Пуск-Панель Управления-Учётные записи пользователей – Настройка параметров контроля учётных записей- Никогда не уведомлять.

Если возникает ошибка при установке компонента, перейдите в настройки безопасности браузера (Свойства обозревателя - Безопасность) и добавьте IP адрес камеры в доверенную зону. При доступе из ОС Windows 7, сохраните файл установки и запустите его от имени администратора.

Подстройка области обзора

При использовании камеры с моторизованным объективом, в веб-интерфейсе устройства присутствует возможность удалённого управления объективом. Для регулировки области обзора и фокусировки камеры используйте кнопки Focus (Фокус) и Zoom (Зум) в веб-интерфейсе.



Для просмотра изображения с камеры с целью первичной настройки области обзора, можно применить сервисный монитор, подключив его к композитному выходу камеры.